

毎日西部会館 地下1階24.41坪

福岡県北九州市小倉北区紺屋町13-1



物件MAP



賃貸条件	
坪数	24.41坪
階数	B1階
入居可能日	即日
ビル情報	
所在地	福岡県北九州市小倉北区紺屋町13-1
最寄り駅	北九州高速鉄道 小倉駅 徒歩9分 JR鹿児島本線 小倉駅 徒歩9分 JR日豊本線 小倉駅 徒歩9分
エリア	小倉エリア
竣工	1965年10月
耐震	旧耐震基準
階数	地上9階 地下3階
用途	事務所
構造	RC造
設備情報	
エレベーター	5 基
空調	個別空調
OAフロア	OAフロア
基準階天井高	2,500mm
光ファイバー	有り
トイレ	男女別・室外
セキュリティ	有り
駐車場	有り