

# 毎日西部会館 2階95.2坪

## 福岡県北九州市小倉北区紺屋町13-1



物件MAP



| 賃貸条件   |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 坪数     | 95.2坪                                                   |
| 階数     | 2階                                                      |
| 入居可能日  | 即日                                                      |
| ビル情報   |                                                         |
| 所在地    | 福岡県北九州市小倉北区紺屋町13-1                                      |
| 最寄り駅   | 北九州高速鉄道 小倉駅 徒歩9分<br>JR鹿児島本線 小倉駅 徒歩9分<br>JR日豊本線 小倉駅 徒歩9分 |
| エリア    | 小倉エリア                                                   |
| 竣工     | 1965年10月                                                |
| 耐震     | 旧耐震基準                                                   |
| 階数     | 地上9階 地下3階                                               |
| 用途     | 事務所                                                     |
| 構造     | RC造                                                     |
| 設備情報   |                                                         |
| エレベーター | 5 基                                                     |
| 空調     | 個別空調                                                    |
| OAフロア  | OAフロア                                                   |
| 基準階天井高 | 2,500mm                                                 |
| 光ファイバー | 有り                                                      |
| トイレ    | 男女別・室外                                                  |
| セキュリティ | 有り                                                      |
| 駐車場    | 有り                                                      |



事務所移転の簡単検索サイト

毎日西部会館 2階95.2坪 福岡県北九州市小倉北区紺屋町13-1

小倉エリア（ビルID：0031801）の賃貸オフィス

貸事務所・レンタルオフィス・オフィス移転ならQuickService

物件詳細はこちらから



0120-55-2620

【受付時間】平日9:30～18:30

